


Bedienungsanleitung

Fernbedienung für dimmbare LED-Steuerung

Hängeleuchte Bari




ARTEKO® Fernbedienung für
LED-Steuerung
Hängeleuchte Bari

Diese Fernbedienung gehört, zusammen mit der Steuerung, zu der ARTEKO® Deckenhängeleuchte Bari.

Tastenerklärung:

- 1 Betriebsanzeige (rot).
- 2 Lampe EIN / AUS-Taste.
- 3 Stufendimmung: 30%, 60%, 100%.
- 4 Stufenlose Dimmung: 5% bis 100%. Taste DIM2 solange drücken bis Dimmung einsetzt. Knopf loslassen und bis zur gewünschten Helligkeit warten. Dann DIM2 nochmals drücken. Leuchte ist gedimmt.



LED-Steuerung

Batterie: CR 2032

Allgemeine Ausstattung:

- Radio Frequenz-Fernbedienung (RF) zum Dimmen von LED-Lampen
- Reichweite über 20 Meter
- Funktion: 3-stufige Schaltung und stufenloses Dimmen
- Externer Anschluß: LED-Steuerung