


# Bedienungsanleitung

## Fernbedienung für Deckenleuchte DKL 9



### TASTENERKLÄRUNG:

1 ON/OFF-Taste Ein- und Ausschalten.

2 ALL – Farbtemperaturwahl:  
kaltweiß / warmweiß / volle Helligkeit

3 Feste Helligkeitswerte:  
90 / 80 / 70 / 60 / 50 / 40%

4 UP – Aufdimmen

5 DOWN – Abdimmen

ARTEKO® Fernbedienung für  
Deckenleuchte DKL 9